

ガラスモールド洗浄剤

ポリール AL10



【外 観】微黄色液体

【液 性】アルカリ性 (pH14)

【主成分】アルコール系変性溶剤、水酸化カリウム、界面活性剤

【入目・荷姿】18 金属缶

【用 途】

- ・ プラスチックレンズの成型に使用されるガラスモールドの樹脂汚れの洗浄
- ・ 治具 (プラスチック) に付着したガラス研磨剤 (酸化セリウム系・酸化ケイ素) の洗浄

【特 長】

- ・ 刺激臭や不快臭がないので取扱いやすい洗浄剤です。
- ・ 樹脂の溶け込みが少ないので液寿命が長く経済的です。
- ・ 低泡性で、すすぎ性が良好です。
- ・ P R T R 法 (化学物質管理促進法)、毒物劇物取締法、消防法 (危険物)、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。

【使用方法 (ガラスモールド洗浄用途)】

ポリール AL10 (原液使用) を 60 程度に加温し、被洗浄物を浸漬してください。
モールドの洗浄 (固着樹脂の剥離) には、加温と同時に超音波を併用するとより効果的です。
洗浄後は十分に水洗いしてください。

汚れに対する洗浄剤濃度の目安		
ガラスモールドの洗浄	原液	本液 1 に対して、水 0
ガラス研磨剤の洗浄	2 倍 ~ 3 倍	本液 1 に対して、水 1 ~ 2

【取扱上の注意】

- ・ 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください。飲み込むと危険です。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 換気をよくして使用してください。
- ・ 用途以外には使用しないでください。

FN 220331

〔製造元〕  **クソノキ化学株式会社**

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271 (代表)
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕  **菱江化学株式会社**

本 社 東京都中央区日本橋本町 4-12-20 PMO 日本橋本町ビル
TEL 03-6861-0054
FAX 03-6861-0034